

# Kurzanleitung Technische Parameter

# Dreiphasiges Netzmessinstrument

# multimess

F96-...-5



# Ihr Partner in Sachen Netzanalyse

System | deutsch

## KBR multimess F96-...-5

1	Gerätespeicher7
2	Funktionsumfang7
2.1	Je nach Optionskarte (Opt.) hat das Gerät folgende Funktionen: 7
3	Anschluss des multimess F9658
3.1	Installation und Montage8
3.2	Montage8
3.3	Anschlussplan 12
3.4	Klemmenbelegung 13
4	Arbeiten mit dem System 14
4.1	Bedien- und Anzeigeteil
4.2	Beschreibung der Tasten und Anzeigen
4.3	Werkseinstellungen nach einem Reset (Auslieferzustand)16
4.4	Einstellbereiche 17
5	Geräteübersicht 18
5.1	Bedienstruktur 18
5.2	Prinzipielle Geräteprogrammierung
5.3	Grenzwert einstellen 20
6	Technische Daten multimess F965
6.1	Mess- und Anzeigegrößen 23
6.2	Messgenauigkeitsklasse (nach DIN EN 61557-12)
6.3	Messprinzip25

© KBR Kompensationsanlagenbau GmbH Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten

6.4	Gerätespeicher26
6.5	Stromversorgung 27
6.6	Hardware Ein- und Ausgänge 27
6.7	Hardware Eingänge 27
6.8	Hardware Ausgänge 27
6.9	Elektrischer Anschluss 28
6.10	Mechanische Daten 28
6.10	Normen und Sonstiges 29
7	Modbus Schnittstelle
7.1	Beschreibung Modbus Schnittstelle für Modbus RTU bzw. ASCII
7.2	Hauptmenü Extra 30
7.3	Busparameter ändern
7.4	Ethernet Schnittstelle für Modbus TCP
7.5	Hauptmenü Extra 33
7.6	Busprotokoll ändern
7.7	Ethernet Schnittstelle für KBR eBus TCP
7.8	Hauptmenü Extra 34
7.9	Busparameter ändern
8	Profibus DP Schnittstelle
8.1	Beschreibung Profibus DP Schnittstelle
8.2	Hauptmenü Extra 35
8.3	Busprotokoll ändern 35

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.

Damit Sie mit der Bedienung und Programmierung des Geräts vertraut werden und Sie immer den vollen Funktionsumfang dieses qualitativ hochwertigen Produktes nutzen können, sollten Sie die zugehörige Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

In den einzelnen Kapiteln werden die technischen Details des Geräts erläutert und es wird aufgezeigt, wie durch eine sachgemäße Installation und Inbetriebnahme Schäden vermieden werden können.

Die Bedienungsanleitung gehört zum Lieferumfang des Geräts und ist für den Nutzer des Geräts in Zugriffsnähe (z. B. im Schaltschrank) bereitzuhalten. Auch bei Weiterveräußerung des Geräts an Dritte bleibt die Anleitung Bestandteil des Geräts.

Sollten uns trotz größter Sorgfalt in der Bedienungsanleitung Fehler unterlaufen sein, oder sollte etwas nicht eindeutig genug beschrieben sein, so möchten wir uns bereits im Voraus für Ihre Anregungen bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre KBR GmbH Schwabach

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck bzw. durch ein Info - Symbol hervorgehoben, und je nach Gefährdungsgrad dargestellt.



## **GEFÄHRLICHE SPANNUNG**

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen nicht getroffen werden.



bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Bedienungsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

### Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernommen werden kann. Die Überprüfung der Angaben in dieser Druckschrift erfolgt regelmäßig, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

### Sicherheitstechnische Hinweíse

Um Bedienungsfehlern vorzubeugen wurde die Handhabung des vorliegenden Gerätes bewußt so einfach wie nur möglich gehalten. Auf diese Weise können Sie das Gerät relativ rasch in Betrieb nehmen. Aus eigenem Interesse sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen.



## GEFÄHRLICHE SPANNUNG

### Bei der Montage sind die geltenden DIN / VDE Vorschriften zu beachten!

Der Netzanschluss, Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes darf nur von qualifizierten Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuches sind Personen mit elektrotechnischer Ausbildung und Kenntnissen der nationalen Unfallverhütungsvorschriften, den Standards der Sicherheitstechnik und der Installation, der Inbetriebnahme und dem Betrieb des Geräts.

Zur Verhütung von Brand und elektrischem Schlag darf dieses Gerät weder Regen noch Nässe ausgesetzt werden!

Vor dem Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung ist zu überprüfen, ob die örtlichen Netzverhältnisse den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.

Ein Falschanschluss kann zur Zerstörung des Gerätes führen!

Beim Anschluss des Geräts ist der Anschlussplan (siehe Kapitel "Anschlussplan") einzuhalten und es ist auf Spannungsfreiheit der Anschlussleitungen zu achten. Verwenden Sie nur einwandfreies Leitungsmaterial und beachten

Sie unbedingt die jeweils richtige Polarität bei der Verdrahtung!

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Ein Gerät, das sichtbare Schäden aufweist, gilt grundsätzlich als nicht mehr betriebsbereit und ist vom Netz zu trennen! Fehlersuche, Reparatur, Instandsetzung und Wartungsarbeiten sind nur in unserem Werk, bzw. nach Rücksprache mit unserem Kundendienst zulässig.

Bei eigenmächtigem Öffnen des Geräts verfällt jeglicher Garantie- oder Gewährleistungsanspruch. Eine fehlerfreie Funktion kann nicht mehr zugesichert werden!

Beim Öffnen des Geräts können spannungsführende Teile freigelegt werden. Kondensatoren im Gerät können auch dann noch geladen sein, wenn das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde. Ein Betrieb des geöffneten Geräts ist grundsätzlich unzulässig!

Bei blitzgefährdeten Anlagen sind Blitzschutzmaßnahmen für alle Ein- und Ausgangsleitungen vorzusehen (Empfehlungen siehe Kapitel "Schutzmaßnahmen")!

### Produkthaftung

### Das von uns gelieferte Produkt ist ein Qualitätserzeugnis.

Es werden ausschließlich Bauteile hoher Zuverlässigkeit und bester Qualität eingesetzt.

Jedes Gerät wird vor seiner Auslieferung einem Langzeittest unterzogen.

Bezüglich der Produkthaftung, verweisen wir an dieser Stelle auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für Elektronikgeräte.

Die zugesicherten Eigenschaften des Geräts gelten grundsätzlich nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch!

### Entsorgung

Bitte entsorgen Sie defekte, veraltete oder nicht mehr verwendete Geräte ordnungsgemäß.

Wenn Sie es wünschen, nehmen wir die Geräte auch gerne zur Entsorgung zurück.

### Lieferumfang

### Im Lieferumfang enthalten:

- Messgerät
- Steckersatz
- Kurzanleitung
- Befestigungsmaterial f
  ür das Geh
  äuse

# 1 Gerätespeicher

Das Gerät verfügt über einen internen Datenspeicher (Flash). Die Ladung des Pufferkondensators ist nach einer ununterbrochenen Aufladezeit (Gerät an Versorgungsspannung angeschlossen) von ca. 100 Stunden ausreichend, um die interne Uhr vor dem Ausfall wegen fehlender Betriebsspannung für ca. 7 Tage zu schützen.

🦵 HINWEIS

Da bei leerem Kondensator und fehlender Versorgungsspannung die Uhrzeit nicht mehr korrekt ist, muss diese neu eingestellt werden!

# 2 Funktionsumfang

Die elektronischen Netzmessgeräte der Serie multimess F96-...-5 messen und überwachen alle wichtigen Größen im Dreiphasen-Drehstromnetz und sind in mehreren Varianten verfügbar. Ein Impulsausgang ist in allen Geräten enthalten.

Die Speicherung des Lastprofils (P+ P- / Q+ Q-) ist bis auf das Einstiegsgerät multimess F96-0-...-5 in allen Geräten möglich und über, KBR eBus auslesbar. Die Netz-Spannung kann gemäß EN 61000-4-30 überwacht werden. Bei einer Verletzung wird der Verlauf von Spannung und Strom abgespeichert und kann am LCD-Display analysiert werden. Unterschiedliche optionale Schnittstellen und Protokolle erlauben einen vielfältigen Einsatz.

## 2.1 Je nach Optionskarte (Opt.) hat das Gerät folgende Funktionen:



Das Gerät multimess F96-...-5 wird mit verschiedenen Optionenplatinen geliefert. Die Bedienungsanleitung beschreibt deshalb alle möglichen Optionen. Bitte entnehmen Sie die tatsächliche Version dem Typenschild am Gerät.

- Option 0: keine Optionenplatine
- Option 1: Optionenplatine mit Modbus RS485, 2x Relaisausgang
- Option 3: Optionenplatine mit KBR eBus RS485, Modbus RS485
- Option 4: Optionenplatine mit Modbus Ethernet, 2x Relaisausgang
- Option 5: Optionenplatine mit Profibus DP
- Option 6: Optionenplatine mit KBR eBus Ethernet, 2x Relaisausgang
- Option 7: Optionenplatine mit KBR eBus RS485, Modbus RS485, 2x Relaisausgang

# 3 Anschluss des multimess F96-...-5

### 3.1 Installation und Montage

- Bei der Montage sind die geltenden VDE-Vorschriften zu beachten.
- Vor Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung ist zu überprüfen, ob die örtlichen Netzverhältnisse den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
   Ein Falschanschluss kann zur Zerstörung des Gerätes führen.
   Eine abweichende Netzfrequenz beeinflusst entsprechend die Messung.
- Das Gerät ist nach dem Anschlussplan anzuschließen.
- Bei blitzgefährdeten Anlagen sind Blitzschutzma
  ßnahmen f
  ür den Stromversorgungseingang durchzuf
  ühren.

### 3.2 Montage

**Einbauort:** Das Gerät ist für den Einbau in ortsfesten und wettergeschützten Schalttafeln geeignet. Leitende Schalttafeln müssen geerdet sein.

### Einbaulage: senkrecht

**Befestigung:** Das Gerät wird mit den mitgelieferten Klammern an der Schalttafel von hinten befestigt.



Sowohl die Steuerspannung, als auch die anliegende Messspannung des Gerätes ist bauseits mit einer Vorsicherung abzusichern.

Beim Anschluss der Stromwandler ist auf die Energieflussrichtung und die korrekte Zuordnung zu den Spannungspfaden zu achten!

**Stromversorgung:** In der Gebäudeinstallation muss ein Trenn- oder Leistungsschalter für die Versorgungsspannung vorgesehen sein.

Der Trennschalter muss in der Nähe des Gerätes angebracht und durch den Benutzer leicht erreichbar sein.

Der Schalter muss als Trennvorrichtung für dieses Gerät gekennzeichnet sein.

Die Trennvorrichtung muss UL / IEC zugelassen sein.

### Spannungsmessung:

Der Trennschalter muss in der Nähe des Gerätes angebracht und durch den Benutzer leicht erreichbar sein.

Der Schalter muss als Trennvorrichtung für dieses Gerät gekennzeichnet sein. Die Trennvorrichtung muss UL / IEC zugelassen sein.



- Spannungsmesseingang nicht mit Gleichspannung belegen.
- Das Gerät ist nicht für Messung von Gleichspannung geeignet.
- Die Stromwandlerklemme ist mit den zwei Schrauben am Gerät zu befestigen.
- Externe unbelastete Stromwandler niemals offen betreiben, sondern immer kurzschließen. Verletzungsgefahr durch große Ströme und hohe elektrische Spannungen.

Für die Verdrahtung des Impulsausgangs empfehlen wir nur paarig verdrilltes und abgeschirmtes Material zu verwenden, um Störungen fernzuhalten (z. B. Installationsleitung I-Y(ST) Y 2x2x0,8 mm<sup>2</sup>, wobei die Abschirmung nur an einer Seite angeschlossen werden darf).

Bitte beachten Sie bei der Installation auch unsere Hinweise zu Schutzmaßnahmen gegen Überspannungen und Blitz im Kapitel "Schutzmaßnahmen" dieses Handbuchs.



Folgende Punkte sind beim Anschluss des Gerätes an das zu messende Drehstromsystem zu beachten:

- Energieflussrichtung
- Zuordnung Messspannungseingang / Stromwandlereingang

### Drehfeld:

Das Gerät kann sowohl mit "Rechts"- oder "Linksdrehfeld" betrieben werden. Beim Anschalten der Geräte-Stromversorgung ans Netz prüft multimess F96-...-5 selbständig die Drehrichtung. Überprüfung des Drehfeldes:

- Schließen Sie hierzu nur die Messspannung an das Gerät an (UMess siehe Typenschild).
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Spannung an die Stromversorgungsanschlüsse (L und N) anlegen. Unmittelbar nach dem Einschalten überprüft das Gerät die Drehrichtung des Netzes.
- Die Anzeige des Drehfeldes erfolgt Menü U<sub>PH-PH</sub>, Untermenü Drehfeld.
- Für Rechtsdrehfeld lautet die Anzeige in L1 0, L2 120 und L3 240 Grad.
- Für den Wechsel des Drehfeldes von Rechts- auf Linksdrehfeld und umgekehrt vertauschen Sie in diesem Fall einfach zwei Klemmen, d.h. zwei Phasen. Im Anschluss daran schalten Sie das Gerät nochmals AUS und wieder EIN. Im Display erscheinen nun die korrekten Spannungswerte und das Gerät nimmt automatisch den Messbetrieb auf.
- Anschließend bitte erneut pr
  üfen, ob die Zuordnung zwischen dem Spannungspfad L1 und dem Strompfad L1 sowie f
  ür alle weiteren Phasen noch stimmt.

### Unsymmetrie

Die Anzeige des Drehfeldes erfolgt im Menü UPH-PH, Untermenü Winkel / Unsym.

Anzeige der Spannungsunsymmetrie It. Norm EN 6100-4-30:2003. Zeigt die unsymmetrische Belastung des Drehstromnetzes an.

Die Anzeige Unsymmetrie wird eingeblendet und der Wert in % angezeigt.

### Stromwandleranschluss:

Energieflussrichtung:

Beim Einbau der Wandler ist auf die Stromfluss- bzw. Energieflussrichtung zu achten. Bei falsch herum eingesetzten Stromwandlern erhalten Sie ein negatives Vorzeichen vor dem angezeigten Messwert.

Voraussetzung dafür ist, dass Energiebezug vorliegt.

Zuordnung - Messspannungseingang / Stromwandlereingang:

Der Stromwandler an Klemme 20/21 (k1/l1) muss in der Phase angeordnet sein, von der die Messspannung für die Klemme 10 (L1) abgegriffen wird. Dasselbe gilt für die restlichen Wandler- und Messspannungsanschlüsse.

- Die Phasenfolge lässt sich mit Hilfe des multimess F96-...-5 folgendermaßen überprüfen:
  - wechseln Sie hierzu ins Hauptmenü "I"
  - Stromwandler an die entsprechenden Leiter klemmen
  - bei korrektem Anschluss und richtiger Energieflussrichtung zeigt das Gerät nur positive Ströme an.
  - bei Falschanschluss sind alle angezeigten Ströme negativ. Tauschen Sie die Anschlüsse solange, bis die Anzeige korrekte Werte liefert.



Vor jeder Tauschaktion müssen die Strommesswandler kurzgeschlossen werden!



## 3.4 Klemmenbelegung

Klemme	
PE	Schutzerde
1 (L) und 2 (N):	<b>Stromversorgungsanschluss</b> Zur Stromversorgung des Gerätes wird eine Steuerspannung be- nötigt. Das Gerät ist mit einem Mehrbereichsnetzteil ausgestattet und kann mit unterschiedlichen Spannungen (siehe Typenschild) versorgt werden.
10 (L1) 11 (L2) 12 (L3) 13 (N)	Messeingänge für Spannung Dreiphasige Spannungsmessung sowohl in 3- als auch in 4-Leiter-Drehstromnetzen. Direktmessung für 3x 5100120V AC oder 3x 20500600V AC. Die Messbereiche sind programmier- bar. Bei Überschreitung des Messbereiches erfolgt eine Fehlermeldung. Für höhere Spannungen ist der Anschluss über Spannungswandler notwendig. Für IT-Netze ist ein Null- punktsbildner erforderlich.
20 (k1) und 21 (l1): 22 (k2) und 23 (l2) 24 (k3) und 25 (l3)	Messeingänge für Strom Die Messeingänge für Strom müssen über Stromwandler x/1A AC oder x/5A AC angeschlossen werden. Beim Anschluss der Wandler ist auf die Stromflussrichtung, sowie auf die richtige Zuordnung zwischen den Messspannungsein- gängen und den Stromwandlern zu achten!
30 und 31:	<b>Potentialfreier Relaiskontakt Relais 1</b> Dieser Kontakt dient als Meldeausgang oder Alarmausgang. Im Anwendungsfall kann eine akustische oder optische Meldung aktiviert oder ein Verbraucher abgeschaltet werden. Der Kontakt ist im stromlosen Zustand des Gerätes und bei aktiver Meldung geöffnet. Maximale Schaltleistung 2A bei 250V AC (nicht berührungssicher).
32 und 33:	<b>Potentialfreier Relaiskontakt Relais 2</b> Siehe Beschreibung potentialfreier Relaiskontakt Relais 1
34 (+) und 35 (-):	Impulsausgang Ausgabe von arbeitsproportionalen Impulsen über einen digitalen Kontakt (SO-Schnittstelle nach DIN 43864). Bei diesem Ausgang muss auf die richtige Polarität geachtet werden. Die ausgegebenen Signale können z. B. von einem Maximumwächter oder einer übergeordneten ZLT direkt weiterverarbeitet werden.
90 (Masse) 91 (A) 92 (B):	<b>Schnittstellenanschluss</b> Zur Kommunikation am KBR-eBus bzw. Modbus.

# 4 Arbeiten mit dem System

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das multimess F96-...-5 im täglichen Einsatz bedienen. Sie finden hier außerdem Verweise auf den vollständigen Funktionsumfang.

## 4.1 Bedien- und Anzeigeteil



### 4.2 Beschreibung der Tasten und Anzeigen

## 1 Navigationsleiste des Displays

Die Navigationsleiste zeigt das ausgewählte Hauptmenü und erleichtert somit die Bedienung des Gerätes erheblich. Der Anwender erkennt sofort, in welchem Menü er sich gerade befindet.

## 2 Einheitenanzeige

Die DOT-Matrix-Anzeige wird normalerweise für die Messwertanzeige verwendet. Jede Phase hat seine eigene Anzeige. In einigen Untermenüs wird dieser Anzeigebereich dazu genutzt Zusatzinformation für die komfortable Bedienerführung anzuzeigen

## 3 Messwertebereich

Diese Anzeigen dienen zur Darstellung von gemessenen, gespeicherten und programmierten Werten. In einigen Untermenüs dienen sie auch dazu, mit einfachen Textausgaben die Parametrierung zu erleichtern.

## 4 Zusatzinfobereich

Durch einfache und für sich sprechende Symbole wird mit dem Messwert eine zusätzliche Information übermittelt. Dem Nutzer ist es anhand dieser Zusatzinformation leichter möglich die ermittelten Werte zu interpretieren.

## 5 Hot-Key-Bereich

Die Textzeile korrespondiert mit den darunter liegenden Funktionstasten und dient zur Ausgabe von Meldungen und Texten. Das Zusammenspiel von Taste und zugehöriger Anzeige ermöglicht eine sehr komfortable und selbsterklärende Bedienung.

## 4.3 Werkseinstellungen nach einem Reset (Auslieferzustand)

Primärspannung / Sekundär- spannung	400 V / 400 V
Primärstrom / Sekundärstrom	5 A / 5A
Nullpunktsbildner	aus
Messperiodendauer	15 Minuten
Strommittelwertszeit	10 Minuten
Sommerzeit	von Monat 03 bis 10
Frequenznachführung	automatisch
Tarifumschaltung	über KBR eBus
Niedertarifzeit	Programmierte umschaltzeitpunkte für interne Umschaltung zwischen HT und NT: 22:00 - 6:00
Sprache	deut. (deutsche Textanzeigen)
Dämpfungsfaktor Strom, Spannung	dF 0 (keine Dämpfung)
Arbeitsimpuls	P (Wirkleistung für Bezug), 1 (1.000) Imp. /kWh, Impulsdauer 100 ms
Störmelderelais	Einschaltverzögerung tEIN = 0 sec. Abschaltverzögerung tAUS = 0 sec.
Messperiodensynchronisation	Intern
Passwort	9999 / alle Funktionen sind frei zugänglich
Periodeneinträge im Lastprofilspeicher	35136 (je Einträge P+, P-, Q+, Q-)

## Durch einen RESET nicht verändert:

- 1. Buskommunikation
- 2. Uhrzeit
- 3. Sprache

## 4.4 Einstellbereiche

Für die Parametrierung des Gerätes stehen folgende Einstellbereiche zur Verfügung:

Messspannung primär	1 V bis 9999 kV
Messspannung sekundär	100 V bis 500 V
Messstrom primär	1A bis 99,99 kA
Messstrom sekundär	1 A bis 5 A
Grenzwerte	abhängig von den programmierten Wandlerwerten
Strommittelwertszeit	1 bis 15 Minuten
Grenzwerte Cosφ	induktiv 0.00 bis kapazitiv 0.00
Frequenznachführung	Automatik - 50 Hz - 60 Hz
Grenzwerte Frequenz	00.00 Hz bis 65 Hz
Grenzwerte Oberschwingungen Spannung	00.0% bis 99.9%
Grenzwerte Oberschwingungen Strom	0 bis 300 A
Dämpfungsfaktor Spannung (Anzeige)	0 bis 6
Dämpfungsfaktor Strom (Anzeige)	0 bis 6
Arbeitsimpulsausgang	Wirk-, Blindarbeit 0,001 bis 9990 Impulse KWH bzw. kvar
Arbeitsimpulslänge	30 bis 990 Millisekunden
Melderelais Anzugverzögerung	0 bis 254 Sekunden
Melderelais Abwurfverzögerung	0 bis 254 Sekunden
Messperiodensynchronisation	Intern, KBR eBus, bei Tarifumschaltung
Tarifumschaltung	Intern, KBR eBus

# 5 Geräteübersicht

### 5.1 Bedienstruktur

In der folgenden Übersicht können Sie auf einen Blick die Bedienstruktur erkennen.

Um einen genaueren Einblick zu erhalten, lesen Sie bitte "Menüübersicht".



Fortsetzung Bedienstruktur rechts

### Geräteübersicht

#### Fortsetzung Bedienstruktur



### 5.2 Prinzipielle Geräteprogrammierung

Die Menüführung des multimess F96-...-5 ist selbsterklärend.

Der Benutzer wird durch Bedienhinweise am Display in der jeweiligen Situation vom Gerät geführt und unterstützt.

Als Beispiel für die grundsätzliche Vorgehensweise der Programmierung werden die Funktionen im Menü **U Phase - N** herangezogen.

### Menü: U Phase - N



### 5.3 Grenzwert einstellen

Nach Drücken der Taste 
(Pana) erscheint im Hot-Key-Bereich des Displays folgende Anzeige:

### Menü: U Phase - N



Nach Drücken der Taste 
<sup>13</sup> (GW1) erscheint im Hot-Key-Bereich des Displays folgende Anzeige:



### Menü: U Phase - N



Nach Drücken der Taste 
(EDIT) erscheint im Hot-Key-Bereich des Displays folgende Anzeige:

### Menü: U Phase - N

UL UZ	<mark>ls pq</mark> Wandle	cos f Uh Prverh	Ih W Extra	F1	Rücksprung
Men	üüberschrift			F2	Scrollen durch die Zeilen im Wertebereich
Hotk †	eybereich . <b></b> .	nach Drücke Taste siehe r	echts	F3	Weiterschalten zum
F1	F2	F3	F4	F4	+ Werteingabe

### Menü: U Phase - N



# 6 Technische Daten multimess F96-...-5

## 6.1 Mess- und Anzeigegrößen

Kurvenform für U und I		beliebig	
Spannung	Effektivwert eines Messintervalls	Phase - N: U <sub>L1-N</sub> ; U <sub>L2-N</sub> ; U <sub>L3-N</sub> / Phase - Phase: U <sub>L1-2</sub> ; U <sub>L2-3</sub> ; U <sub>L3-1</sub>	
	Einheiten	[V; kV] Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch	
	Messbereich	0.00kV bis 999.9 kV	
Strom (Schein-	Effektivwert eines Messintervalls	I <sub>L1 Mom</sub> ; I <sub>L2 Mom</sub> ; I <sub>L3 Mom</sub> ; Momentanwert je Phase	
strom)	Mittelwertbildung	$I_{L1 \text{ Mit}}$ ; $I_{L2 \text{ Mit}}$ ; $I_{L3 \text{ Mit}}$ ; gleitender Mittelwert aus Effektivwerten über einen programmierbaren Zeitraum	
	Einheiten	[A;kA;MA]; Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch	
	Messbereich	0.00A bis 999,9 kA	
Nulleiter- strom	Effektivwert eines Messintervalls	$I_{N Mom} / I_{N Mit}$ Momentan- und Mittelwert	
	Einheiten	[A;kA;MA]; Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch	
	Messbereich	0.00A bis 1,2 MA	
Frequenz	Netzfrequenz- messung	f <sub>Netz</sub> ; gemessen mit Netznachführung	
	Einheiten	[Hz]	
	Messbereich	45 63 Hz	
Schein-	Berechnung	S <sub>L1</sub> , S <sub>L2</sub> , S <sub>L3</sub> , Sges	
leistung	Einheiten	[VA; kVA; MVA]; Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch	
	Messbereich	0.00VA bis 999MVA	
Wirk- leistung	Berechnung	P <sub>L1</sub> , P <sub>L2</sub> , P <sub>L3</sub> , P <sub>gesamt</sub> ;	
	Einheiten	[W; kW; MW]; Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch	
	Messbereich	0.00W bis 999MW	

Blind- leistung	Berechnung -> ind. & kap.	Q <sub>L1</sub> , Q <sub>L2</sub> , Q <sub>L3</sub> , Q <sub>gesamt</sub> ; Unterscheidung ind./ cap.	
	Einheiten	[Var; kvar; Mvar]; Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch.	
	Messbereich	0.00VAr bis 999Mvar	
Leistungs- faktor	Berechnung -> ind. & kap.	$\cos\phi_{L1}$ ; $\cos\phi_{L2}$ ; $\cos\phi_{L3}$ ; $LF_{L1}$ ; $LF_{L2}$ ; $LF_{L3}$ ; LFGes.; Unterscheidung ind./cap. $\cos\phi$ in der Anzeige	
	Messbereich	CosPhi 0,1ind. $\leftarrow 1 \rightarrow 0$ ,1cap., LF 0,1 - 1	
Wirkarbeit	Berechnung	W (HT/NT); P <sub>Mittel Max. einer Messperiode</sub>	
	Einheiten	[Wh; kWh; MWh]; Umschaltung der Anz. erfolgt automatisch	
	Messbereich	0.0kWh bis 99999999999.9kWh	
Blindarbeit	Berechnung	Wq (HT/NT) ind. oder kap.; Q <sub>Mittel Max. einer Messperiode</sub>	
	Einheiten	[varh; kvarh; Mvarh]; Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch	
	Messbereich	0.0kvarh bis 9999999999.9kvarh	
Harm. Oberschwin-	Klirrfaktor (THD) für Spannung	Spannung: KF-U <sub>L1</sub> ; KF-U <sub>L2</sub> ; KF-U <sub>L3</sub> ;	
gungen	Teilklirrfaktoren	3.; 5.; 7.; 9.; 11.; 13.; 15.; 17. bis 63. Oberschwingung der Spannung	
	Einheiten	[%]	
	Messbereich	0.00% bis 100%	
Harm. Oberschwin-	Stromoberschwin- gungen	3.; 5.; 7.; 9.; 11.; 13.; 15.; 17. bis 63. Oberschwingung für jede Phase	
gungen des Stroms	Summe der Strom- oberschwingungen	Strom: $Id_{L1}$ ; $Id_{L2}$ ; $Id_{L3}$ ; für jede Phase getrennt	
	Einheiten	[A]	
	Messbereich	0.00A bis 999.9kA	

Messwert	Symbol	Genauigkeitsklasse
Spannung	U <sub>PHN</sub>	0,2 / ±1Digit
Spannung	U <sub>PHPH</sub>	0,2 / ±1Digit
Phasenstrom	1	0,5 / ±1Digit
Neutralleiterstrom gemessen	I <sub>N</sub>	0,5 / ±1Digit
Neutralleiterstrom berechnet	I <sub>Nc</sub>	2 / ±1Digit
Leistungsfaktor	PF <sub>A</sub>	1 / ±1Digit
CosPhi der Grundschwingung		1 / ±1Digit
Frequenz	f	0,02 / ±1Digit
Gesamt Scheinleistung	S <sub>A</sub>	1 / ±1Digit
Gesamt Wirkleistung	Р	1 / ± 1Digit
Gesamt Blindleistung	Ea	1 / ±1Digit
Gesamt Blindleistung Grundschwingung	Q <sub>a</sub>	1 / ±1Digit
Gesamt Blindenergie Bezug und Abgabe	Q <sub>a</sub>	1 / ±1Digit
Spannungsoberschwingungen	U <sub>h</sub>	1 / ±1Digit
THD der Spannung	THD-R <sub>u</sub>	1 / ±1Digit
Stromoberschwingungen	l <sub>h</sub>	1 / ±1Digit

## 6.2 Messgenauigkeitsklasse (nach DIN EN 61557-12)

## 6.3 Messprinzip

Abtastung	205 Messpunkte pro Periode (50 Hz) 170 Messpunkte pro Periode (60 Hz)
A/D Wandler	16 Bit
Messung von U und I	zeitgleiche Messwerterfassung bei U und I - Messung;
Aktualisierungsgeschwindigkeit	Anzeige ~ 500 ms
Berechnung der Oberwellen	FFT mit 2048 Punkten über 10 Perioden (50 Hz) FFT mit 2048 Punkten über 12 Perioden (60 Hz)
Frequenzmessung	Bezug: Spannungsmessung zwischen Phase L1, L2, L3 - N;

## 6.4 Gerätespeicher

Arbeits-, Daten- & Parameterspeicher		2 MB Flash	
Programmpeich	er	512 kB Flash	
Speichertyp		Ringspeicher	
Langzeitspeiche	r (1 Jahr)	Tageswerte für Wirk- und Blindarbeit (HT und NT ) für Bezug und Abgabe	
Langzeitspeiche 1464 / 732 / 366	r für / 24 Tage	60 / 30 / 15 / 1-Minuten - Werte von: Wirkarbeit, Blindarbeit (jeweils Bezug und Abgabe)	
Extremwerte (Max./Min.)		Die aufgetretenen Höchstwerte seit Netzan- schaltung oder manueller Extremwertlöschung (Schleppzeigerfunktion) mit Datum und Uhrzeit	
Ereignis- speicher	Speicher- umfang	1500 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit ihres Auftretens	
Betriebs- logbuch	Speicher- umfang	500 Einträge mit Datum und Uhrzeit ihres Auftretens	
Grenzwert- Erfassungszeit verletzungen:		≥ 200 ms	
Spannungs- einbrüche der Messspannung:	Erfassungszeit	≥ 20 ms; Schwelle über PC einstellbar, Vorgabe nach Reset 85% der Nennsspannung (nach EN61000-4-30).	

## 6.5 Stromversorgung

Stromversorgung	US1: 100 bis 240V +/- 10% AC/DC 50/60 Hz; 8VA, 4W
	US5: 21,6 bis 70V +/- 10% AC/DC 50/60 Hz; 8VA, 4W

## 6.6 Hardware Ein- und Ausgänge

## 6.7 Hardware Eingänge

Messein- gänge für	U <sub>L1-L</sub> 2; U <sub>L2-L3</sub> ; U <sub>L3-L1</sub>	3 x 5V <b>100V</b> 120V AC (Messbereich 1) 3 x 20V <b>500V</b> 600V AC (Messbereich 2)	
Spannung	Eingangsimpedanz	1,2 MOhm (Ph-Ph)	
	Messbereich	programmierbar durch Spannungswandler	
Messein- gang für Strom		3 x 0,01A <b>1A</b> 1,2A AC(Messbereich 1) 3 x 0,05A <b>5A</b> 6A AC (Messbereich 2)	
	Leistungs- aufnahme	≤ 0,3VA pro Eingang bei 6A	
	Messbereich	programmierbar durch Stromwandler	

## 6.8 Hardware Ausgänge

Melderelais	Anzahl	2 (Option)		
für Grenz-	Kontakt	potentialfrei		
zungen	Ansprechzeit	programmierbar		
5	Schaltleistung	250V (AC) / 2A		
Impuls- ausgang	Ausgabetyp	wirk oder blindarbeitsproportional ► am Gerät programmierbar von 0,001 bis 9990 Imp/kWh bzw. kVarh		
	Optokopplerausgang	15 mA bei max. 35V; S <sub>0</sub> -kompatibel		
	Genauigkeitsklasse	2		
	Impulsdauer	programmierbar, min. 30 ms		
	Spannungsversorgung	extern		
Schnitt-	BUS	RS485 zum Anschluss an den Energiebus; max. 32 Geräte		
stelle	Baudrate	38400 fest bei KBR eBus, parametrierbar bei Modbus		
(Option)	Adressierung	Adressierbar bis Adr. 9999; automatisch per SW oder manuell am Gerät. Bei Modbus: 1 bis 247 manuell am Gerät		
	LAN	IEEE 802.3		
	Geschwindigkeit	10 MBit / 100 MBit		
	Anschluss	IEEE 802.3 10Base-t / 10Base-TX, Kabel CAT5		

## 6.9 Elektrischer Anschluss

Anschlusselemente		Schraubklemmen	
Zulässiger Qu Anschlussleit	ierschnitt der ungen	2,5 mm <sup>2</sup>	
Mess- spannungs- eingänge	Absicherung	max. 1 A träge, max. C2 Automat Netztrennvorrichtung zugelassen nach UL/IEC	
Mess- stromein- gänge	Absicherung	KEINE!!! Stromwandlerklemmen k und I vor dem Öffnen des Stromkreises immer kurzschließen!	
Eingang- Steuer- spannung	Absicherung	max. 1 A träge, max. C2 Automat Netztrennvorrichtung zugelassen nach UL/IEC	
Relais- ausgang	Absicherung	max. 2A mittelträge	
BUS - Anschluss	Verbindungsma- terial	Für den korrekten Betrieb nur abgeschirmte und paarig verdrillte Leitungen verwenden; z.B. I-Y-St-Y 2x2x0,8	
Impuls- ausgang	Beschaltung & Leitungen	auf richtige Polarität achten! Für den korrekten Betrieb nur abgeschirmte und paarig verdrillte Leitungen verwenden; z.B. I-Y-St-Y2x2x0,8	
Wandler- anschluss	Beschaltung	siehe Anschlussplan	
Schnitt- stellen Anschluss	Anschlüsse für BUS - Verbindung über RS485	Klemme 90 (L) Klemme 91 (A) Klemme 92 (B)	

## 6.10 Mechanische Daten

Schalttafel-	Gehäusemaße	96 x 96 x 65 mm (H x B x T)	
gerät	Einbauausschnitt	92 x 92 mm	
	Gewicht	mind 300g, max 350g, je nach Optionsplatine	

## 6.10 Normen und Sonstiges

Umge- bungsbedin- gungen	Normen	DIN EN 60721-3-3:1995-09 + DIN EN 60721-3-3/A2:1997-07; 3K5+3Z11; (IEC721-3-3;3K5+3Z11)			
	Betriebs- temperatur	K55 (-5°C +55°C)			
	Luftfeuchtigkeit	5% 95% nicht kondens	ierend		
	Lager- temperatur	K55 (-25°C +70°C)			
	Betriebshöhe	02000m über NN			
Elektrische Sicherheit	Normen	DIN EN 61010-1:2011-07; DIN EN 61010-2-030:2011-	07		
	Schutzklasse	1			
	Überspannungs- kategorie, Messkategorie	Spannungsmessung: Strommessung: Stromversorgung:	CAT III: 300V; CAT II: 400V CAT III: 300V CAT III: 300V		
	Bemessungs- stoßspannung	4kV			
Schutzart	Normen	DIN EN 60529:2014-09			
	Front	IP 40, mit Dichtung IP 51			
	Klemmen	IP 20			
EMV	Normen	DIN EN 61000-6-2:2006-03 + Berichtigung 1:2011-03 DIN EN 61326-1:2013-07			
		Geräte ohne Profibus DP: DIN EN 61000-6-3:2011-09 + Berichtigung 1:2012-11			
		Geräte mit Profibus DP: DIN EN 61000-6-4:2011-09			
Synchroni- sation	Ausführung	intern, Tarifumschaltung oder über KBR eBus			
Synchroni- sationszeit- punkt		Bei interner Synchronisatic Stunde	on bezogen auf die volle		

# 7 Modbus Schnittstelle



Die Verfügbarkeit der Datenpunkte ist abhängig von der Gerätevariante.

### 7.1 Beschreibung Modbus Schnittstelle für Modbus RTU bzw. ASCII

Das multimess F96-...-5 ist wahlweise mit einer Schnittstelle für Modbus RTU bzw. ASCII ausgerüstet. Um diese zu nutzen, muß das Gerät von KBR eBus auf das Busprotokoll Modbus RTU bzw. ASCII umgestellt werden.

Dazu ist folgendermaßen vorzugehen:

### 7.2 Hauptmenü Extra

Firmware Info			)	Menü-Überschrift	
<b>F1</b>	F2	F3	F4		
÷	Setup	Meld.		Display Hot-Key-Bereich	
		Meldungen über Grenzwertverletzungen			
I	Geräteparametriermenü				
Blättern durchs Hauptmenü					

Nacheinander Taste **F2** und Taste **F4** drücken.

## 7.3 Busprotokoll ändern

Grundpara (2)				Menü-Überschrift	
F1	F2	F3	F4		
ή	Zeit	Bus	ψ	Display Hot-Key-Bereich	
			I		
			Weiter Gr	undpara (3)	
		Busparameter einstellen (Baudrate, Adresse, Protokoll usw.)			
	Zeit einstellen (Zeit, Datum, Sommerzeit)				
Rücksprung					

Nach betätigen der Taste <sup>13</sup> erscheint die Anzeige:

Busparameter)				Menü-Überschrift				
<b>F</b> 1	F2	F3	F4					
ή		eBus	EDIT	Display Hot-Key-Bereich				
			I					
			Busproto	koll ändern (Modbus, eBus)				
	Ebuspara		meter eins	tellen (Adresse)				
Rücksprung								

Mit der Taste <sup>E4</sup> die Eingabe starten und danach mit der Taste <sup>E3</sup> das Busprotokoll ändern, von KBR eBus nach Modbus.

Grundpara (2)				Menü-Überschrift		
<b>F</b> 1	F2	F3	F4			
NEIN	JA	LöSCH	EDIT	Display Hot-Key-Bereich		
			I			
			Auswählen des Busprotokolls Modbus.			
		Eingabe L	öschen			
	Änderung abspeichern					
Änderung	Änderung verwerfen					

Danach mit der Taste <sup>12</sup> die Änderung abspeichern oder mit der Taste <sup>11</sup> verwerfen. Das Gerät führt einen Neustart durch und übernimmt die neue Einstellung.

	Busparameter				Menü-Überschrift
	F1	F2	F3	F4	
	4		ModB	EDIT	Display Hot-Key-Bereich
			I		
				Auswählen des Busprotokolls (KBR eBus oder Modbus	
	Modbus E		Einstellung	en aufrufen	
	I				
ł	Rücksprung				

Mit der Taste	die	Modbus	Einstellungen	aufrufen.
---------------	-----	--------	---------------	-----------

ModBus Einstellun9			un9	Menü-Überschrift	
<b>F1</b>	F2	F3	F4		
÷			EDIT	Display Hot-Key-Bereich	
			I		
			Parametri	ieren des Busprotokolls Modbus.	
I					
Rücksprung					

Mit der Taste 🖪 das Einstellmenü für Modbus-Adresse und Busprotokoll aufrufen.

Es können folgende Protokolle eingestellt werden:

4,8k Baud, 9,6k Baud, 19,2k Baud mit der jeweiligen Parität even / odd oder no Parity im Modus RTU oder ASCII.

## 7.4 Ethernet Schnittstelle für Modbus TCP

Das multimess F96-...-5 ist optional mit einer Schnittstelle für Modbus TCP erhältlich. .

## 7.5 Hauptmenü Extra



Nacheinander Taste <sup>F2</sup> und Taste <sup>F4</sup> drücken.

## 7.6 Busparameter ändern

Grundpara (2)				Menü-Überschrift
<b>F1</b>	F2	F3	F4	
÷	Zeit	Bus	ψ	Display Hot-Key-Bereich
			I	
			Weiter Grundpara (3)	
		Busparameter einstellen (IP-Adresse, Netmask (Host)		
Zeit einstellen (Zeit, Datum, Sommerzeit)			mmerzeit)	
Rücksprung				

### drücken.

Busparameter				Menü-Überschrift
F1	F2	F3	F4	
ή		IPadr		Display Hot-Key-Bereich
Anzeige / Eingabe IP		Eingabe IF	P-Adresse und Netmask (Host)	
l Rücksprung				

## 7.7 Ethernet Schnittstelle für KBR eBus TCP

Das multimess F96-...-5 ist optional mit einer Schnittstelle für eBus TCP erhältlich.

## 7.8 Hauptmenü Extra



Nacheinander Taste **F2** und Taste **F4** drücken.

## 7.9 Busparameterändern

Grundpara (2)				Menü-Überschrift
<b>F</b> 1	F2	F3	F4	
4	Zeit	Bus	ψ	Display Hot-Key-Bereich
			I	
			Weitere Grundpara (3)	
		Busparameter einstellen		
Zeit einstellen (Zeit, Datum, S			Datum, So	mmerzeit)
Rücksprung				

### I drücken.



# 8 Profibus DP Schnittstelle



Die Verfügbarkeit der Datenpunkte ist abhängig von der Gerätevariante.

## 8.1 Beschreibung Profibus DP Schnittstelle

Das multimess 4F96 ist optional mit einer Schnittstelle für Profibus DP erhältlich. Um diese zu nutzen, muß die Profibusadresse entsprechend eingestellt werden.

Dazu ist folgendermaßen vorzugehen:

### 8.2 Hauptmenü Extra

Firmware Info			)	Menü-Überschrift
<b>F1</b>	F2	F3	F4	
÷	Setup	Meld.		Display Hot-Key-Bereich
		Meldunge	en über Gr	enzwertverletzungen
	Geräteparametriermenü			
Blättern durchs Hauptmenü				

Nacheinander Taste 🗳 und Taste 🍕 drücken.

## 8.3 Busprotokoll ändern

Grundpara (2)				Menü-Überschrift
F1	F2	F3	F4	
÷	Zeit	Bus	4	Display Hot-Key-Bereich
			I	
			Weiter Grundpara (3)	
	Busparameter eine		neter einste	ellen ( <b>Profibus-Adresse</b> )
	Zeit einstellen (Zeit, Datum, Sommerzeit)			
Rücksprung				

Nach Betätigen der Taste **1** erscheint die Anzeige:

Busparameter				Menü-Überschrift	
<b>F1</b>	F2	F3	F4		
4		ProB		Display Hot-Key-Bereich	
		Anzeige /	'Eingabe F	Profibus-Adresse 1 bis 126	
Rücksprung					

Nach Betätigen der Taste 🖪 und 🖪 kann die Profibusadresse eingestellt werden.


KBR	multimess	F965
-----	-----------	------


23807\_EDEKZA0029-4018-1\_DE

KBR Kompensationsanlagenbau GmbH

Am Kiefernschlag 7 D-91126 Schwabach

T +49 (0) 9122 6373-0 F +49 (0) 9122 6373-83 E info@kbr.de www.kbr.de